

Standardmontage

Luft-luft varmepumpe

Altid inkluderet

Arbejds løn

Kørsel

Materialer:

4 meter kabelkanel
4 meter kobber rørføring
Én kabelkanal fitting
Én gennemboring i klimaskærm
Vakuumering af installationen
Tæthedsprøve

Ovenstående dækker i 90% af tilfælde det man behøver for en installation. Hvis du har brug for ekstra, aftales dette med montøren på installationsdagen.

TILKØB²

Montørerne har altid mere med på dagen i tilfælde af tilkøb

Inden installationen

SKAL DU HAVE SØRGET FOR

- At der er plads til at vi kan montere varmepumpen på det aftalte sted¹
- At underlaget er fast, stabilt og plant

Et evt. fundament etableret i Leca- eller fundamentblokke.

Vi monterer udedelen på valgte konsolben eller vægbeslag. Vores montører er professionelle og har tusindvis af monteringer bag sig. På den måde sikrer vi at du får det bedste resultat.

Du bliver ikke faktureret før arbejdet er udført.

Ønsker du en gennemgang af din installation eller et specifikt overslag, kan du kontakte os.

Vi gennemgår gerne din installation fra kontoret vha. billeder, facetime eller andet.

Gennemgang af monteringen

Vi borer hul i ydervæg og trækker kabler/rør mellem inde- og udedel. På synlige føringsveje bruger vi kabelkanaler.

Ydervæg skal være af træ eller mursten. Kablerne trækkes på højre side af indedelen, set indefra. Kabelkanaler max 4 meter. Brækket hvid er standard [RAL 1013]].

Vi monterer varmepumpen inkl. 1 stk. kabelkanel fitting.
Flere kan tilkøbes.

Vi tilslutter eksisterende elforsyning og der laves vakuumering af installationen samt en tæthedsprøve.

Eltilslutning sker fra nærmeste korrekte elforsyningspunkt med jord.³

Vi sætter anlægget i drift og afprøver det.

Er elforsyningen ikke på plads afprøver vi med midlertidig forlænger kabel.

Vi gennemgår fjernbetjeningen samt brug og vedligeholdelse af anlægget.

Er kunden ikke hjemme ved færdig installation, gives vejledningen over telefon.

Vi fører kondensafledning fra indedelen til udedel.

Udedelen drypper kondens, når temperaturen ligger omkring frysepunktet og derfor skal denne stå et sted hvor underlaget kan absorbere dette kondens.

Læs mere om en standardmontage

SCAN MIG



¹ På standardmodeller skal toppen af indedelen have min. 10 cm fra loftet og underdelen have min. 1,5 meter fra gulvet. For at undgå resonans, anbefaler vi ikke at montere yderdelen på mur- eller trævæg.

² Se den vedlagte tilkøbsseddel for en liste over mulige tilkøb.

³ Der skal være etableret en 230V stikkontakt inden for en meter fra indedelen eller udedelen (varierer fra model til model). Kontakten/gruppen skal kunne klare den effekt, varmepumpen bruger, og der skal være etableret jordbeskyttelse. Se vedlagt PDF for el-krav.

OBS: Vi trækker ikke kabler/rør i hule vægge, skunke eller på loft; Isolering af rør indenfor og udenfor klimaskærm skal foretages af en teknisk isolatør og ikke en del af Scanheats montage.